

- | | |
|---|---|
| 1. Asiento de retrete extraíble | 9. Tubo de vaciado de los excrementos giratorio |
| 2. Tapa extraíble | 10. Tapón de cierre para tubo de vaciado de los excrementos giratorio |
| 3. Tapón de cierre para depósito de agua de lavado | 11. Botón de ventilación |
| 4. Taza del retrete | 12. Guía deslizante |
| 5. Bomba | 13. Indicación del nivel de llenado del depósito de aguas residuales |
| 6. Depósito de agua de lavado (volumen máx. de llenado 14 litros) | 14. Ventilación |
| 7. Depósito de aguas residuales (volumen máx. de llenado 17 litros) | 15. Palanca de desbloqueo |
| 8. Junta obturadora | 16. Rueda de transporte |

Instrucciones de uso

Preparación de la puesta en servicio:

- A Desplazar el bloqueo hacia la izquierda para separar el depósito de agua de lavado (6) del depósito de aguas residuales (7).
- B Orientar el tubo de vaciado de los excrementos giratorio (9) hacia arriba y añadir el aditivo sanitario BLUE (Azul) para el depósito de aguas residuales. Tener en cuenta las instrucciones de dosificación indicadas en la botella. Añadir 3 litros de agua.
- C Atornillar el tapón de cierre (10) en el tubo de vaciado de los excrementos giratorio (9). Volver a girar el tubo de vaciado de los excrementos giratorio hasta que esté situado en su posición inicial. Volver a juntar las dos partes del retrete presionando el depósito de agua de lavado encima del depósito de aguas residuales.
- D Llenar el depósito de agua de lavado (6) con agua (máx. 14 litros). Añadir el líquido RINSE (Rosa). Tener en cuenta las instrucciones de dosificación indicadas en la botella.

Utilización:

- E Abrir y cerrar una vez la junta obturadora (8) con el asiento del retrete bajado (1) y la tapa cerrada (2). De este modo se expulsa la presión sobrante.
- F Con la ayuda de la bomba (5), lavar el retrete con agua fresca. Abrir la junta obturadora (8) para que el contenido del retrete pase al depósito de aguas residuales (7). A continuación, volver a cerrar la junta obturadora. La indicación del nivel de llenado (13) indica si debe vaciarse el depósito de aguas residuales (verde=vacío / rojo=lleno).
- G Desacoplar el retrete y vaciar el depósito de aguas residuales (7) en un punto de descarga autorizado (o en un retrete normal).
- H Vaciar el depósito de aguas residuales a través del tubo de vaciado de los excrementos giratorio (9). Durante el proceso de vaciado presionar el botón de ventilación (11) para evitar salpicaduras (presionar únicamente cuando el tubo de vaciado de los excrementos giratorio mire hacia abajo).

No utilizar papel de WC normal, puesto que puede provocar obturaciones del tubo de vaciado de los excrementos giratorio. En su lugar emplear "Papel de WC especial".

Utilización en invierno:

¡Utilizar únicamente en entornos caldeados y protegidos contra heladas!

Almacenaje y limpieza:

Almacenar el retrete limpio y seco. Lubricar las juntas.

Aditivos sanitarios:

Los aditivos sanitarios de garantizan una utilización cómoda y exenta de problemas de su retrete portátil. Suprimen los olores desagradables, evitan la formación de gases, potencian la desintegración de los componentes sólidos y prolongan la vida útil del retrete químico con agua de lavado "MOBIL-WC DELUXE".

Garantía:

Concedemos una garantía de dos años por el funcionamiento del aparato.

Es requisito indispensable para poder prestar la garantía que el aparato haya sido manejado correctamente y que se disponga del comprobante oficial de compra.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de color.